

„Moulage de“ photophores

Matériel :

- ♥ BÉTON À MOULER
- ♥ MOULES
- ♥ VERRES
- ♥ CRÈME DE DÉMOULAGE/HUILE
- ♥ SPATULE
- ♥ RÉCIPIENT POUR MÉLANGER

DIFFICULTÉ : *facile*
♥♥♥♥♥
DURÉE : *env. 2 h*
♥♥♥♥♥

Réalisation :

1. D'abord commencer avec la masse Béton. Pour cela, rajouter env. 10 g d'eau pour 100 g de Béton. Bien veiller à obtenir une pâte très homogène. Puis laisser „gonfler“ pendant env. 10 minutes.
2. Pendant ce temps tu peux préparer les moules. Tu peux prendre n'importe quel bols, gobelets en plastique, boîtes en papier mâché, tétrapacks, etc. Si un moule a une surface rugueuse (par ex. papier mâché) il faut alors l'enduire au préalable avec de l'huile de cuisson ou appliquer une crème de démoulage.



IDEE DE BRICOLAGE

N°104.742 - MOULAGE DE PHOTOPHORES

3. Maintenant tu peux verser la masse Béton dans les moules. Tu peux utiliser des formes rondes ou carrées et les combiner avec différents verres.

4. Remplir de Béton :
L'idéal est de remplir une partie de Béton, d'y insérer le verre puis secouer légèrement la forme. Ainsi le Béton se répand mieux et s'écoule également dans le verre. Pour le séchage, fixer si nécessaire le verre afin qu'il reste bien en place.



5. Le Béton doit maintenant sécher pendant 1-23 jours. Passé ce délai, retire-le délicatement des moules et laisse à nouveau bien durcir pendant 1 à 2 jours.

6. Ponçage :
Une fois que le béton est bien dur et sec, il peut être travaillé et décoré. les bords sont ponçés avec du papier abrasif. Sur les bords des verres tu peux également trouver des résidus de Béton. Ceux-ci peuvent être éliminés à l'aide d'un grattoir ou d'un cutter pour verre.



7. Après le temps de séchage, tu peux décorer les photophores avec des peintures, des motifs ou des pochoirs.



carré : Le bord est décoré avec des points blancs (peinture à la craie).

rond : Pour ce photophore, nous avons simplement peint le bord avec de la peinture à la craie blanche.